

“BBQ CAN” BQ2988 / BQ2989

PERICOLO

Se si avverte odore di Gas:

1-Chiudere l'alimentazione del gas.

2-Spegnere eventuali fiamme vive ed aprire il coperchio.

3- Se si continua ad avvertire odore di Gas, tenersi a distanza dall'apparecchio e contattare immediatamente il proprio fornitore di gas o i Vigili del Fuoco.

4-Non lasciare mai il BBQ CAN incustodito .

5- Non tenerle la cartuccia e/o la bombola Butano/Propano liquido ad una distanza inferiore ai 3 m dal BBQ CAN.

6-Non tenere o utilizzare benzina o altri liquidi e/o vapori infiammabili ad una distanza inferiore di 8 m dal barbecue.

7-In caso di incendio, tenersi a distanza debita e contattare immediatamente i Vigili del Fuoco.

!!! AVVERTENZA !!!

QUESTO APPARECCHIO A GAS E' STATO PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE PROVOCARE DANNI A COSE E PERSONE.

 Questo manuale di istruzioni contiene importanti informazioni necessarie per il montaggio corretto e l'utilizzo sicuro di questo apparecchio.

 Prima di montare e utilizzare il barbecue, leggere e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni.

 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni durante l'utilizzo dell'apparecchio.

 Conservare il presente manuale per future consultazioni.

AVVERTENZE

- Non tenere cartucce/bombole di gas di riserva scollegate sotto al barbecue o vicino ad esso.
- Non riporre la copertura del barbecue né sostanze infiammabili di qualsiasi genere sul vano sottostante al barbecue o al suo interno.
- Un assemblaggio male eseguito può essere pericoloso. Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio contenute nel presente manuale.
- Dopo un periodo di inattività, e prima del riutilizzo del **BBQ CAN**, verificare che non vi siano perdite di gas e che i bruciatori non siano ostruiti. Consultare le istruzioni contenute nel presente manuale per le corrette procedure.
- Non utilizzare fiamme per il rilevamento di eventuali fughe di gas.
- Non utilizzare **BBQ CAN** se gli allacciamenti del gas non sono perfettamente a tenuta.
- Eventuali materiali infiammabili non devono trovarsi nel raggio di circa 60 cm dalla parte superiore, inferiore, posteriore o laterale del barbecue.
- Il **BBQ CAN** non deve essere utilizzato dai bambini. Alcune parti accessibili del barbecue potrebbero trovarsi ad alta temperatura. Durante l'utilizzo, tenere a distanza i bambini più piccoli.
- Fare attenzione durante l'utilizzo **BBQ CAN**. Durante la cottura o la pulizia si troverà ad alte temperature. Pertanto, durante l'utilizzo, non dovrà mai essere spostato né lasciato incustodito.
- Se i bruciatori si spengono durante la cottura, chiudere tutte le valvole del gas. Aprire il coperchio e attendere cinque minuti prima di riaccendere la fiamma del gas.

AVVERTENZA: Il barbecue deve essere usato solo all'esterno in un luogo ben ventilato. Non utilizzarlo in garage, ripostigli, capanni o altri luoghi chiusi.

AVVERTENZA: Il vostro BBQ CAN non deve essere usato sotto a tetti o tettoie combustibili non protetti.

AVVERTENZA: Nell'utilizzare il barbecue, assicurarsi che vi sia una distanza minima di 60cm fra la parte superiore, posteriore e laterale dello stesso ed eventuali materiali combustibili.

AVVERTENZA: Durante l'utilizzo, tutto il braciere raggiunge alte temperature. Non lasciare incustodito.

AVVERTENZA: Tenere eventuali cavi elettrici lontano da tutte le superfici calde.

ELENCO COMPONENTI IN DOTAZIONE :

- Griglia di cottura in inox
- Vaschetta recupera oli in inox
- Rubinetto valvolato
- Pulsante piezo elettrico funzionante con Batteria Alcalina mod. "AA" (Batteria non inclusa)
- Scodella portaoggetti in inox
- Termometro
- Maniglia sportello
- N 2 agganci di fissaggio al corrimano (Rail) completo di viti.
- Telo impermeabile di protezione



ALLACCIAMENTO CARTUCCIA CAMPINGAZ E **ACCENSIONE :**

Utilizzare solo cartucce usa e getta Campingaz CV270 o CV470.

- Spingere la cartuccia usa e getta nell'attacco rapido " easy click" e ruotarla in senso orario fino a stringerla bene ed avvertire un "click". La cartuccia deve essere perfettamente allineata all'innesto.
- **AVVERTENZA:** Una volta inserita controllare che essa non si muova e che non vi siano perdite. Nel caso vi siano perdite o non fosse perfettamente agganciata, ripetere l'operazione di inserimento.
- Per una maggiore autonomia, si possono utilizzare contemporaneamente tutti e due gli attacchi rapidi "easy click", utilizzando 2 bombole Campingaz anche di diversa capienza (270gr o 470 gr).
- Il rubinetto del regolatore, serve ad equilibrare la fuoriuscita del Gas SOLO per il primo utilizzo. Per l'accensione deve essere utilizzato il rubinetto valvolato con manopola posto nella parte superiore dell'impianto (vicino alla vaschetta portaoggetti).
- Premere dunque il piezo elettrico (bottone rosso) per l'accensione definitiva del bruciatore. Per regolare temperatura e fiamma, utilizzate il rubinetto valvolato sopra citato.

ALLACCIAMENTO BOMBOLA BUTANO/PROPANO e **ACCENSIONE:**

Utilizzare bombole di Butano/Propano (G30 –G31) con apposito regolatore di pressione attaccato all'uscita della bombola.

- Inserire l'apposito tubo dal regolatore all'innesto portagomma sito nell'apposita uscita del **BBQ CAN**. Si consiglia il fissaggio dell'estremità del tubo , con apposite fascette adeguate al diametro del tubo stesso. **AVVERTENZA:** Una volta collegata la bombola,verificare che non vi siano perdite. Se necessario ripetere l'operazione di allacciamento.
- Il rubinetto del regolatore, serve ad equilibrare la fuoriuscita del Gas SOLO per il primo utilizzo. Per l'accensione deve essere utilizzato il rubinetto valvolato con manopola posto nella parte superiore dell'impianto (vicino alla vaschetta portaoggetti).
- Premere dunque il piezo elettrico (bottone rosso) per l'accensione definitiva del bruciatore. Per regolare temperatura e fiamma, utilizzate il rubinetto valvolato sopra citato.



SISTEMA ACCENSIONE ELETTRONICA:

Se il sistema di accensione non accende il bruciatore , utilizzare un fiammifero. Se il bruciatore non si accende con un fiammifero, controllare il sistema di accensione.

-Verificare che il pulsante rosso di accensione spinga l'accenditore verso il basso e che risalga automaticamente in posizione e che funzioni correttamente ascoltando e osservando che esso produca scintille.

-In caso di ulteriore malfunzionamento del pulsante di accensione, verificare la carica della batteria alcalina mod. **AA**.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

Per la pulizia del **BBQ CAN**, utilizzare prodotti sgrassanti di uso commerciale per la pulizia dell'acciaio o acqua calda e sapone .

Non utilizzare spazzole di ferro , spugne abrasive ,pagliette metalliche, o qualsiasi altro materiale che possa danneggiare o rigare irreparabilmente il prodotto.

ATTENZIONE: Durante il processo di pulizia, non intasare i fori del bruciatore che comprometterebbe la fuoriuscita regolare del Gas.

CAN DI BELLINI MAURO

www.can-web.com

Via Nazionale , 65-25080

Puegnago sul Garda (BS)

TEL +39 0365555909

FAX +39 0365651822

info@can-web.com

