

“BBQ CAN” BQ2988 / BQ2989

BQ2988



BQ2989



GEFAHR

Wenn Gasgeruch vernommen wird:

- 1 - Die Gaszufuhr schließen.
- 2 - Offene Flammen (falls vorhanden) löschen und den Deckel öffnen.
- 3 - Wenn der Gasgeruch fortbesteht, vom Gerät fernbleiben und sofort den eigenen Gaslieferanten kontaktieren bzw. die Feuerwehr rufen.
- 4 - Das BBQ CAN Grillgerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- 5 - Die Kartusche und/oder Flasche mit flüssigem Butan/Propangas immer mindestens 3 m vom BBQ CAN Grillgerät aufbewahren.
- 6 - Niemals Benzin oder sonstige entflammbare Flüssigkeiten benutzen und/oder solche Flüssigkeiten/Dämpfe näher als 8 m vom Grillgerät aufbewahren.
- 7 - Im Brandfall einen angemessenen Abstand halten und sofort die Feuerwehr rufen.

!!! HINWEIS !!!

DIESES GASBETRIEBENE GERÄT WURDE AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE ANWENDUNG IM FREIEN ENTWORFEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KÖNNTE SACH- UND PERSONENSCHÄDEN VERURSACHEN.



Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen für die korrekte und sichere Montage des Geräts.



Vor dem Zusammenbau und der Anwendung des Grillgeräts alle Hinweise und Anweisungen durchlesen und befolgen.



Alle Hinweise und Anweisungen während der Benutzung des Geräts befolgen.



Diese Anweisung für späteres Nachschlagen aufbewahren.

HINWEISE

- Reservegaskartuschen/-Flaschen nicht unter oder neben dem Grillgerät aufbewahren.
- Das Grillgerät nicht bedecken und keine entflammbaren Stoffe im Fach unter oder im Grillgerät lagern.
- Ein falscher bzw. schlechter Zusammenbau kann gefährlich sein, demzufolge sind die Anleitungen für den Zusammenbau in dieser Anleitung sorgsam zu beachten.
- Nachdem das **BBQ CAN** Grillgerät für längere Zeit nicht benutzt wurde, ist vor der erneuten Anwendung zu prüfen, dass keine Gasleckagen vorhanden und die Brenner nicht verstopft sind. Für die korrekte Vorgehensweise wird auf die Anleitungen in dieser Anweisung verwiesen.
- Niemals offene Flammen benutzen, um das Gerät auf Gasleckagen zu untersuchen.
- Das **BBQ CAN** Grillgerät nicht benutzen, wenn die Gasanschlüsse nicht hermetisch abgedichtet sind.
- Entflammbares Material nicht in einem Radius von zirka 60 cm oberhalb, unterhalb, hinter oder seitlich des Grillgeräts lagern.
- Das **BBQ CAN** Grillgerät darf niemals von Kindern benutzt werden. Einige Teile des Grillgeräts könnten sehr heiß sein. Während der Anwendung Kleinkinder fern halten.
- Bei der Anwendung des **BBQ CAN** Grillgeräts vorsichtig vorgehen. Beim Kochen oder Reinigen könnte das Grillgerät sehr heiß sein. Demzufolge das Grillgerät während der Anwendung niemals verschieben oder unbeaufsichtigt lassen.
- Alle Gasventile schließen, wenn der Brenner während des Kochvorgangs erlischt. Den Deckel öffnen und fünf Minuten abwarten, bevor die Gasflamme erneut gezündet wird.

- HINWEIS:** Das Grillgerät darf nur im Freien und an einem gut belüfteten Ort benutzt werden. Das Gerät niemals in Garagen, Abstellkammern, Hallen oder sonstigen geschlossenen Räumen benutzen.
- HINWEIS:** Ihr BBQ CAN Gerätgerät darf nicht unter brennbaren und ungeschützten Dächern oder Schirmdächern angewendet werden.
- HINWEIS:** Bei der Anwendung des Grillgeräts muss ein Mindestabstand von 60 cm zum oberen, hinteren und seitlichen Teil des Grillgeräts und vorhandenen Brennstoffen gewahrt werden.
- HINWEIS:** Während der Verwendung wird das Grillgerät sehr heiß. Niemals unbeaufsichtigt lassen.
- HINWEIS:** Die Stromkabel fern von allen heißen Flächen halten.
- HINWEIS:** Es darf nur mit geschlossenem Deckel gekocht werden, wenn der Gashand auf den Mindestwert gestellt ist.

LISTE DER MITGELIEFERTEN BAUTEILE:

- Grillrost aus rostfreiem Stahl
- Ölauffangwanne aus rostfreiem Stahl
- Gashahn mit Ventil
- Piezoelektrischer Anzünder, betrieben mit Alkali-Mignon AA (Batterie nicht inbegriffen)
- Ablagebehälter aus rostfreiem Edelstahl
- Thermometer
- Türgriff
- 2 Befestigungshaken am Handlauf (Rail) mit Schrauben
- Wasserundurchlässige Schutzhülle



ANSCHLUSS DER CAMPINGGAZ-KARTUSCHE UND ZÜNDUNG:

Nur Einweg-Campinggaz-Kartuschen CV270 oder CV470 verwenden.

- Die Einweg-Kartusche in den Schnellanschluss „Easy click“ drücken und danach im Uhrzeigersinn drehen, bis ein „Klick“ vernehmbar ist. Die Kartusche muss korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet sein.
- **HINWEIS:** Nach dem Anschluss prüfen, dass sich die Kartusche nicht bewegt und keine Leckagen vorhanden sind.
Im Falle von Gasaustritten oder schlechtem Anschluss muss der Vorgang wiederholt werden.
- Für eine längere Gebrauchszeit können gleichzeitig 2 Campinggaz-Gasflaschen an beiden Schnellanschlüssen „Easy click“ angeschlossen werden. Diese können sogar unterschiedliche Kapazitäten haben (270 oder 470 g).
- Der Hahn des Reglers dient NUR bei der ersten Anwendung zum Ausgleichen des Gasaustritts. Für die Zündung darf nur der Hahn mit Ventil am oberen Teil der Anlage (nahe dem Ablagebehälter) benutzt werden.
- Danach den piezoelektrischen Anzünder (rote Taste) betätigen, um den Brenner zu zünden. Mit dem oben genannten Hahn mit Ventil kann die Temperatur und die Flamme geregelt werden.

ANSCHLUSS DER BUTAN-/PROPANGASFLASCHE und ZÜNDUNG:

Butan-/Propangasflaschen (G30 –G31) mit einem auf 30 mbar geeichten Druckregler verwenden.

- Den aus dem Regler ausgetretenen Schlauch auf den Stecknippel am entsprechenden Ausgang des BBQ CAN Geräts stecken. Es wird empfohlen, das Schlauchende mit korrekt bemessenen Schellen für den Schlauchdurchmesser zu befestigen. **HINWEIS:** Nach dem Anschluss der Gasflasche sicherstellen, dass keine Leckagen vorhanden sind. Wenn notwendig, die Tätigkeiten für den Anschluss wiederholen.
- Der Hahn für den Regler dient zur zum Öffnen der Flasche und nicht zum Regulieren der Flammenstärke. Er muss daher nur zu Beginn geöffnet und nach dem Grillen geschlossen werden. Für die Zündung darf nur der Hahn mit Ventil am oberen Teil der Anlage (nahe dem Ablagebehälter) benutzt werden.
- Danach den piezoelektrischen Anzünder (rote Taste) betätigen, um den Brenner zu zünden. Mit dem oben genannten Hahn mit Ventil kann die Temperatur und die Flamme geregelt werden.



ELEKTRONISCHES ZÜNDSYSTEM:

Wenn das Zündsystem den Brenner nicht zündet, kann ein Streichholz benutzt werden. Wird der Brenner auch mit einem Streichholz nicht gezündet, muss das Zündsystem kontrolliert werden.

- Überprüfen, ob die rote Zündtaste das Zündelement nach unten drückt und dieses wieder automatisch in seine Position zurückkehrt. Ferner ist die Funktionstüchtigkeit des Zündelements sicherzustellen, indem man horcht oder beobachtet, ob es Funken erzeugt.
- Bei einer Betriebsstörung der Zündtaste ist der Ladezustand der Alkali-Mignon **AA** zu prüfen.

WARTUNG UND REINIGUNG:

Das **BBQ CAN** Gerät mit handelsüblichen Entfettungsmitteln oder warmem Seifenwasser reinigen. Niemals Eisenbürsten, Scheuerkissen, Metallspiralen oder sonstige Materialien verwenden, die das Gerät beschädigen oder zerkratzen könnten.

ACHTUNG: Während der Reinigung niemals die Öffnungen des Brenners verstopfen, da dies den regulären Austritt des Gases beeinträchtigen könnte.

CAN DI BELLINI MAURO

www.can-web.com

Via Nazionale, 65

25080 Puegnago sul Garda (BS)

TEL +39 0365555909

FAX +39 0365651822

info@can-web.com

