

Adeprene 66.236.00-01

Adeprene Tube one componente, deve essere utilizzato solo in caso di emergenza per le riparazioni temporanee su tessuto neoprene-hypalon.

L'adesione ottimale dei tessuti in neoprene-hypalon si ottiene con l'adesivo Adeprene Forte da miscelare all'8% con l'attivatore Adeco.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Le parti da incollare devono essere irruvidite

Applicando la colla sulle due parti da incollare

Attendere 15/20 minuti prima di assemblare le parti e premere

Il legame finale è completato dopo 72 ore

CARATTERISTICHE:

Colore: giallo pallido

Odore: tipico dei solventi contenuti

Solubilità: solubile in idrocarburi aromatici

Viscosità: 1700/1900 m.Pas Brookfield a + 20 ° C

Peso specifico: 0.900 Kg / Lt.

Contenuto di solidi: 22 +/- 1%

AVVERTENZE E SUGGERIMENTI

Conservare il prodotto imballato originale in aree fresche e ventilate; temperature troppo basse (inferiori a 0 ° C) miglioreranno la viscosità, mentre temperature troppo alte (più di 30 ° C) possono creare una sovrapressione all'interno del contenitore.

Non respirare i vapori.

Non ingerire il prodotto.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

IMBALLAGGIO

Tubi da 30 ml - 65 ml

L'ampia diversità dei materiali e la differenza dei sistemi di lavoro suggeriscono prove preliminari presso il nostro laboratorio. Test e assistenza tecnica sono gratuiti.

Le nostre informazioni provengono dalle nostre migliori esperienze e conoscenze e non costituiscono obblighi o responsabilità da parte della nostra azienda.